

**WWW.INFIRE.PL**



**MONTAGEANLEITUNG**  
**BIOKAMIN INCOZA 4 *Gewicht 32kg***

**INFIRE KAROL LIPKA**  
**UL. OBWODOWA 3**  
**11-500 GAJEWO**

**Kontakt:**  
biuro@infire.pl  
infire@wp.pl

## **DIESES DOKUMENT IST TEIL DER AUSRÜSTUNG**

Infire haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau der Kamine oder durch unsachgemäßen Einbau der Kamine auf ungeeigneten Wänden/Böden entstehen.

### **MONTAGE**

Bitte stellen Sie sicher, dass das Ihnen gelieferte Set alle Elemente enthält:

- Kamin (Gehäuse)
- Feuerstelle (rechteckiger Stahltank)
- Verglasungen
- Längsgriff aus Stahl zum Regulieren und Löschen der Flamme

1. Wählen Sie den Raum, in dem Sie den Kamin benutzen möchten. Der Raum, in dem der Kamin benutzt wird, sollte mindestens 20 m<sup>2</sup> groß sein.
2. Bei Verwendung des Kamins in Räumen sollte das Fenster gekippt werden.
3. Der Raum, in dem Sie den Kamin benutzen, sollte immer belüftet werden, da er Sauerstoff aus der Luft aufnimmt. Installieren Sie den Kamin nicht an einer Stelle, an der er Zugluft ausgesetzt ist!
4. Stellen Sie den rechteckigen Stahltank (Feuerstelle) in die rechteckige Öffnung im Inneren des Kamins.
5. Stellen Sie den Kamin auf einen ebenen und stabilen Boden, wo er nicht umkippen und Zugluft ausgesetzt ist.
6. Setzen Sie die Scheiben in die Halterungen ein und ziehen Sie es von hinten mit einem Schraubendreher fest.
7. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Gehäuse oder in den Kamin.
8. Stellen Sie kein brennbares Material mindestens 2 m vom Gerät entfernt auf.
9. Konvektionsluftschlitze und Hinterlüftung sollten nicht behindert werden.