



# JUSTUS

Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide  
Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

## 1. Luftregler einstellen Adjust air control / Adjuster le régulateur d'air




## 2. Holz Wood / Bois





## 3. Anzündhölzer stapeln Stacking + lighting / Empiler + allumer



## 4. Primärluft drosseln Reduce primary air / Réduire l'air primaire



## 5. Holz nachlegen Stoke fire with wood / Recharger le bois




# JUSTUS


## Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide

Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois


### 6. Luft einstellen Adjust air / Ajuster l'air



### 7. Beenden End / Terminer



### 8. Reinigung Cleaning / Nettoyage



6531 Usedom 5 III 2932371000



Anleitung  
Manual  
Manuel



[www.Justus.de](http://www.Justus.de)



Videoanleitung